



Konfiguracja routera D-link DWR-953

1. Włóż aktywną kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia. Następnie podłącz router do prądu.

2. Z urządzeniem można połączyć się na dwa sposoby:

- za pomocą dołączonego kabla Ethernet: Połącz się z komputerem kablem ethernetowym (RJ-45) korzystając z jednego z czterech portów LAN.
- za pomocą sieci Wi-Fi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwę sieci emitowanej przez router – nazwa (SSID) oraz hasło (**Hasło Wi-Fi**) znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.

3. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1




4. Otworzy się strona logowania do routera. Pole „Password” pozostaje wolne, w pole User Name wpisujemy admin i kliknij przycisk Login.



5. Wejdź w zakładkę Internet, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk LTE Setup i wykonaj poniższe czynności:

- w sekcji Dial-UP Profilr zaznacz opcję Auto-Detection,
- wpisz kod PIN z karty FM Mobile w pole PIN Number. Kod PIN znajduje się na dostarczonej karcie SIM,
- zatwierdź na końcu przyciskiem „Apply”.



D-Link

Home Internet Wi-Fi LAN Advanced System

■ **LTE Setup**

■ Ethernet WAN Setup

■ Wizard

■ Multi-WAN

■ IPv6

LTE Setup

You can config LTE Modem WAN link parameters here.

LTE Modem

Dial-Up Profile Auto-Detection Manual

User Name (optional)

Password (optional)

Verify Password (optional)

Dialed Number *99#

Access Point Name(APN) (optional)

PIN Number (optional)

Reconnect Mode Auto Manual

Maximum Idle Time 600 (seconds)

Radio Frequency Enable

Wan Ping Enable Enable

Roaming Enable

Bridge ethernet ports Enable

NAT Enable

Transparent Bridge Enable

Apply **Cancel**

6. W celu poprawy bezpieczeństwa zmień hasło do Routera. Wejdź w zakładkę System, która znajduje się w górnym menu po prawej stronie, następnie kliknij przycisk Password. Wybierz w User Name „admin”. Wpisz polach (New Password i Confirm Password) nowe hasło i zatwierdź „Apply”. Po zmianie hasła użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.



D-Link

Home Internet Wi-Fi LAN Advanced System

English Logout Refresh

Time and Date
 Password
 Remote Management
 SysLog
 Message Service
 USSD
 Time Schedule
 Firmware Upgrade
 Reboot & Reset
 Ping
 Trace Route
 Status

Password

Set password to restrict management access to the Device.

User Name: admin

Current Password:

New Password:

Confirm Password:

Apply Cancel

Po konfiguracji routera, należy go ponownie wyłączyć i włączyć.

Aby udostępnić połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi nowemu użytkownikowi, po konfiguracji routera włącz Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz podłączyć do sieci. Znajdź urządzenie o nazwie DWR-953..., wpisz hasło do Wi-Fi znajdujące się na naklejce pod routerem „Hasło Wi-Fi” i kliknij „Połącz”.